

# CZUJNIK WILGOTNOŚCI CV 701

Czujnik jest dobrym rozwiązaniem w pomieszczeniach gdzie dochodzi do zawilgoceń, tworzenia się grzybów w narożach pomieszczeń pod oknami, itp.

Po podłączeniu CV701 do wentylatora, wystarczy nastawić potencjometrem poziom wilgotności po przekroczeniu której ma zostać włączony wentylator lub inne urządzenie sygnalizujące a CV701 samoczynnie uruchomi a następnie wyłączy wentylator (świecąca dioda podczas pracy).



**KONIEC WILGOCI I PLEŚNI  
W TWOICH POMIESZCZENIACH**



**TECHNICZNE PARAMETRY:**

**ZASILANIE: 230 V/50 Hz**

**POBÓR: 2 VA**

**ZAKRES REGULACJI  
WILGOTNOŚCI: 10 - 95% RH**

**TEMPERATURA PRACY: 0 do + 40 °C**

**WYJŚCIE: 15 - 200 W**

Jeżeli wilgotność powietrza jest niższa niż nastawiona wtedy CV 701 nie zadziała. W tym przypadku istnieje możliwość uruchomienia wentylatora tradycyjnym przełącznikiem.

